

KAZÁN LEÍRÁSA

1.4 LCD általános jellemzők

A kazánok műszaki jellemzőihez olvassa el: „MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK” szakasz, 18. oldal.



1.4. ábra

JELMAGYARÁZAT

	A körülvevő vonalak által jelölt összes szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólum villog
	Állandó fény: HMV funkció engedélyezett Villogó: HMV funkció folyamatban
	Állandó fény: van láng Villogó: begyújtás kiürítés folyamatban
	Állandó fény: bekapcsolt fűtés funkció (tél) Villogó: fűtés funkció folyamatban
	Állandó fény: karbantartás lejáratban figyelmeztetés Villogó: karbantartás szükséges vagy lejárt karbantartás
	Állandó fény: csak a berendezés feltöltését követően 15 másodpercig Villogó: a berendezés alacsony nyomása esetén vagy ha az „INFO” menüből megjelenik a nyomás

RESET

Tömbhiba jelzés (**VISSZAÁLLÍTÁS** állandó fény). A kazánt a felhasználó közvetlenül újra aktiválhatja, a visszaállító gombbal. Csak az **R** betű: a távirányító csatlakozik (állandó fény) - távirányítás igénylése folyamatban (villogó). Csak az **E** betű: külső szonda csatlakozik (állandó fény). Csak a **SET** betűk: paraméter beállítás fázisban

AZ LCD-N MEGJELENŐ JELZÉSEK

LCD	FUNKCIÓ
Er01 + RESET	A biztonsági blokk nem kapcsol be
Er02 + RESET	A biztonsági termosztát által okozott blokk
Er03 + RESET	Általános blokk
Er04 +	A berendezés nyomása a megengedetten kívül van vagy az érzékelő nem csatlakozik
Er05 +	Füsttermosztát rendelkezésre
Er06 +	A fűtés negatív hőmérsékleti együtttható szonda meghibásodott
Er07 +	A szaniter negatív hőmérsékleti együtttható szonda meghibásodott
Er08 +	A külső negatív hőmérsékleti együtttható szonda meghibásodott
Er11 + RESET	Parazitaláng jelenléte
Er14 +	Hőmérséklet fokozat keringési hiány (>2K/s)
Er20 + RESET	EVG leállás (hardver hiba)
Er21 + RESET	EVG leállás (hardver hiba)
Er22 + RESET	EVG leállás (hardver hiba)

KAZÁN LEÍRÁSA

LCD	FUNKCIÓ
Er23 + RESET	EVG leállítás (kábelezési problémák)
Er24 + RESET	Begyújtás során égési rendellenesség miatti leállítás
Er25 + RESET	Működés során égési rendellenesség miatti leállítás
Er91 + RESET	Teljes leállítás: túllépte a helyreállítási próbálkozások határát
Er98 + 	Szolárkártya univerzális hiba
Er99 + 	A kártya nincs konfigurálva. Állítsa be a P01 paramétert
L1	Negatív hőmérsékleti együtthető korlátozás a HMV-ben
	A kazán készenléti állapotban, a kötőjelek sorban bekapcsolnak, hogy csúszást szimuláljanak (fagyásgátló védelem aktív)
	Alacsony nyomás esetén az érték villogó szimbólummal együtt automatikusan megjelenik. A nyomás elérésekor a szimbólum 15 másodpercre bekapcsolva marad, majd eltűnik. Az „INFO” menüből tizedesjegy vessző nélkül megjelenítheti a nyomást.
	Aktív szivattyú a keringési fázis után (Po villog + hőmérséklet villog)
	A kazán fagyásgátló fázisban van (bP villog + hőmérséklet villog)

LCD	FUNKCIÓ
 45  RE	HMV teljesítmény igényű kazán. Megjelenik a HMV hőmérséklet.
 32   RE	Fűtésteljesítmény igényű kazán.
78  SET	Fűtés készlet (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva)
 46 SET	Szaniter beállítás (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva)
44 30	Égőfej bekapcsolás késlekedése a rendszer beállításához (uu villogás + hőmérséklet villogás)
	Kazán kéményseprő funkcióban. A kéményseprő bekapcsolása a „paraméter P09=01” beállításával történik és a következő jelenik meg: LP = minimum HMV hP = minimum fűtés cP = maximum fűtés dP = maximum HMV A lépés a HMV (15) (növelés) és (14) (csökkenés) gombokkal történik.